

Инструкция по эксплуатации сантехкабин в период плюсовых температур.

Установка производится на подготовленную, силами заказчика, площадку периметром не менее 3,5х3 м., и наличия напорно-всасывающего шланга 3/4"(19 мм.) длиной до места установки, подключенного к водопроводу или насосу.

Закрытие сезона эксплуатации:

1. Отключите подачу воды; откройте сливной кран из системы (к которому подключен шланг) при открытом кране горячей воды на смесителе для устранения образования вакуума; по истечении времени слива воды, открутите душевую лейку и продуйте систему(насосом, компрессором) через душевой шланг при открытом кране горячей воды до полного выхода воды, поставьте краны (смесителей, сливной кран) в открытое положение и не закрывайте до весны.
2. Слейте воду из бочка унитаза и протрите насухо, грушей или любой небольшой емкостью, откачайте воду из гидрозатвора унитаза (примерно 0,5 л.), протрите насухо.
3. Распрямите сливную гофру раковины; при наличии блока автоматики насосом, снимите, слейте воду; открутите и осушите колбу фильтра; демонтированные элементы уберите до весны.

Максимальное осушение мест скопления воды гарантирует увеличение сроков работоспособности элементов системы, претензии к работоспособности системы при размораживании не принимаются и устраняются собственными силами!

Начало сезона эксплуатации:

1. Поставить по местам все демонтированные элементы системы.
2. Перед включением подачи воды в систему: поставьте краны горячей воды в открытое состояние до момента выхода, закройте, система заполнена и готова к сезону эксплуатации.
3. Включите клавишу нагрева воды (поддержание температуры термостатом в автоматическом режиме), при достижении нужной температуры приступайте к пользованию (источник воды в систему должен быть во включенном состоянии).

Акт приема-передачи заказа.

Заказ доставлен в полном комплекте, собран, сдан в рабочем состоянии с проведением инструктажа по эксплуатации в период плюсовых температур с дальнейшим обслуживанием силами заказчика.

Гарантия на строение 12 месяцев; на комплектующие-гарантия производителей данных изделий.

Дата: " _____ " _____ " _____ "

Сдал: _____ / _____ / Принял: _____ / _____ /